

## Zasady bezpiecznego korzystania z kominka, paleniska -grilla ogrodowego.

### UWAGA!

Przed montażem i każdym użytkowaniem sprawdzić czy produkt jest wolny od wad pod kątem uszkodzeń.

1. Nie należy używać produktu, dopóki nie zostanie kompletnie zmontowany i wszystkie części zostaną poprawnie zamocowane
2. Produkt przed użyciem należy ustawić równie wierzchni, aby uniknąć jego przewrócenia.
3. Produkt zawsze należy używać na wolnym powietrzu, nigdy w zamkniętych pomieszczeniach.
4. Jeśli produkt posiada funkcję grilla to: -należy sprawdzić czy opcjonalny ruszt jest dobrze włożony, -podczas pierwszego użycia ruszt jak i planszę należy podgrzewać przez ok. 20 minut bez jedzenia, -należy starannie czyścić ruszt produktu -resztki tłuszczowe mogą się palić.
5. Nie stosować do rozpalenia lub w trakcie palenia benzyny, spirytusu, ropy i innych łatwopalnych cieczy.
6. Stosować tylko podpałki odpowiednio do normy europejskiej dotyczących podpałek (EN 1860-3),
7. Produkt może być obsługiwany wyłącznie przez osoby dorosłe, nie będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
8. Nie zostawiać produktu bez nadzoru. Należy chronić przed dziećmi oraz zwierzętami domowymi.
9. Produkt nie powinien być używany w sposób ciągły, nie dłużej niż 5h.
10. Produkt należy trzymać z miejsca niedostępnym dla dzieci.
11. Jeśli produkt nie jest używany, należy przykryć go pokrowcem, aby przedłużyć jego żywotność.
12. Nie należy trzymać dłoni nad produktem! Istnieje ryzyko poparzenia!
13. Należy zachować ostrożność po ugaszeniu ognia w produkcie. Powierzchnie pozostaną jeszcze gorące przez pewien czas.
14. Nie używać wody do gaszenia ognia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. Należy pozwolić, by ogień samoczynnie wygasł lub użyć piasku do zasypania.
15. Należy mieć gaśnicę w pobliżu produktu.
16. Nie polewać rozgrzanego produktu wodą oraz nie czyścić myjką ciśnieniową.
17. Produkt należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych. Należy zachować odpowiednią odległość od innych przedmiotów -minimum 2,5 metra.

18. Należy stosować wyłącznie suche rozpałki. Należy palić w produkcie drewnem o maksymalnej wysokości stosu 20 cm.

19. Drewno powinno być ułożone na palenisku w taki sposób, aby nie wystawało poza jego krawędzie.

20. Duży ogień jest niebezpieczny i może uszkodzić lub skrócić żywotność produktu!

21. Należy regularnie czyścić produkt, aby przedłużyć jego żywotność.

22. Należy każdorazowo usuwać popiół i resztki drewna z produktu.

23. Prace czyszczące przeprowadzać na chłodnych powierzchniach

**UWAGA!** Produkt w trakcie palenia nagrzewa się do wysokiej temperatury i grozi poparzeniem. Nie należy dotykać nagrzanego produktu lub używać rękawic ochronnych, zabezpieczających przed poparzeniem. Przy eksploatacji piecyka zawsze należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

## Gwarancja

Udzielamy gwarancji na produkt na okres dwóch lat od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe oraz zapewnia dostawę wadliwych części. Wymiany zużytych części produktu nie są objęte niniejszą gwarancją. Nieprawidłowa obsługa i wszelkie samowolne modyfikacje produktu prowadzi do odstąpienia od gwarancji. Elementy wykonane ze szkła oraz z drewna egzotycznego nie obejmuje gwarancja.

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności przy obsłudze Kominka-grilla należy kontaktować się z producentem:

FPH BLENDER, 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 5F, Polska

Tel.: +48 89 646 49 62