

Regeln für sicheren Gebrauch des Kamins und Gartengrills

HINWEIS! Prüfen Sie das Produkt vor der Installation und vor jedem Gebrauch auf Mängel und Beschädigungen.

1. Verwenden Sie das Produkt erst dann, wenn es vollständig montiert ist und alle Teile ordnungsgemäß angebracht sind.
2. Stellen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf eine ebene Fläche, um ein Umkippen zu vermeiden.
3. Verwenden Sie das Produkt immer im Freien, niemals in Innenräumen.
4. Wenn das Produkt eine Grillfunktion hat, dann:
 - Prüfen Sie, ob der optionale Rost/die Plancha fest eingesetzt ist,
 - Bei der ersten Verwendung sollten sowohl der Rost als auch die Plancha ca. 20 Minuten ohne Lebensmittel aufgeheizt werden,
 - Der Rost/die Plancha des Produkts sollte gründlich gereinigt werden - Fettrückstände können verbrennen,
5. Nicht zum Anzünden oder beim Verbrennen von Benzin, Spiritus, Öl oder anderen brennbaren Flüssigkeiten verwenden,
6. Verwenden Sie nur Feueranzünder, die der europäischen Norm für Feueranzünder (EN 1860-3) entsprechen,
7. Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen bedient werden, die nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen stehen.
8. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
9. Das Produkt sollte nicht ununterbrochen für mehr als 5 Std. verwendet werden.
10. Das Produkt sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
11. Wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, decken Sie es mit einer Abdeckung ab, um seine Lebensdauer zu verlängern.
12. Halten Sie Ihre Hände nicht über das Produkt! Verbrennungsgefahr!
13. Seien Sie vorsichtig nach dem Löschen des Produktbrandes. Die Oberflächen bleiben noch einige Zeit heiß.
14. Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen des Brandes, da dies zu Schäden am Produkt führen kann. Lassen Sie das Feuer von selbst erlöschen oder decken Sie es mit Sand zu.
15. Halten Sie einen Feuerlöscher in der Nähe des Produkts bereit.
16. Gießen Sie kein Wasser auf das heiße Produkt und reinigen Sie es nicht mit einem Hochdruckreiniger.
17. Halten Sie das Produkt von brennbaren Materialien fern. Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu anderen Gegenständen ein - mindestens 2,5 Meter.
18. Verwenden Sie nur trockene Feueranzünder.
19. Das Produkt sollte mit Holz mit einer maximalen Stapelhöhe von 20 cm verbrannt werden.
20. Das Holz sollte so auf die Feuerstelle gelegt werden, dass es nicht über die Ränder hinausragt.
21. Ein Großbrand ist gefährlich und kann das Produkt beschädigen oder dessen Lebensdauer verkürzen!

22. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig, um seine Lebensdauer zu verlängern.
23. Die Asche und Holzreste müssen stets vom Produkt entfernt werden.
24. Führen Sie Reinigungsarbeiten an kühlen Oberflächen durch.

Hinweis!

1. Das Produkt wird beim Brennen sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen.
2. Berühren Sie das erhitzte Produkt nicht und verwenden Sie Schutzhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
3. Beachten Sie beim Betrieb des Ofens stets die Brandschutzvorschriften.

Garantie

Wir gewähren eine Garantie für das Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum. Die Garantie deckt Fabrikations- und Materialfehler ab und sieht den Ersatz von defekten Teilen vor. Unsachgemäße Handhabung und jegliche unautorisierte Änderungen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebestimmungen finden Sie auf der Garantiekarte, die dem Produkt beiliegt.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung Ihrer Feuerstelle oder Ihres Gartengrills haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller: FPH BLENDER, 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 5F, Polen.
Telefonnummer: +48 89 646 49 62.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit, umgeben von unseren Produkten.